




## DH80ファームウェアアップグレードガイド

1. このファームウェアアップグレードは、Windows10のみサポートされています。  
弊社ホームページよりファームウェアアップグレードプログラムをダウンロードしてください。
2. "FWBurner\_cust new.exe"を起動します。




3. "Browse..."をクリック、ダウンロードした "DH80\_V1.2.rom" を選択します。






4. DH80の電源をオンにして付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。  
USB-Cは、“power”コネクタではなく、プレイヤーとの接続用USB-Cコネクタとパソコンを接続してください。  
接続には、USB-CメスーUSB-Cオス ケーブルとUSB-C to USB-A変換コネクタをご使用ください。


正しく接続されると、“BURN”と“Verify”ボタンが表示されます。接続が間違っていると、ボタンがグレーアウトしています。



5. "Burn" をクリックします。



6. アップデートが正常に終了すると、“Succeeded”と表示されます。



7. USBケーブルを抜き、DH80の電源を再起動してからご使用ください。  
再起動する事で、アップデートが反映されます。